



BirdBike

Service & vedligehold

A+V Frame



SERVICEPÅMINDELSE:

Når Bird Bike har kørt 500 km (300 miles), vil der blive vist en påmindelse om serviceeftersyn på displayet, næste gang den bliver tændt. Hvis påmindelsen ikke bliver markeret som udført i Bird App`en, vil den blive vist, hver gang køretøjet tændes. VIGTIGT: Få foretaget et eftersyn af cyklen hver 500 km (300 miles), så den holder længere, og du er sikker i trafikken. Påmindelsen kan fjernes midlertidigt med et kortvarigt tryk på afbryderknappen.

På de efterfølgende sider finder du en kort beskrivelse af hvad du løbende bør vedligeholde på din El-Cykel.

•Smøring /Efterspænding

- Kæde smøres /strammes op
- Smøring og justering af gear samt evt. bremsewirer
- Smøring af kæde, lås m.m.
- Smøring af udvendige bevægelige dele
- Generelt efterspænde diverse dele

•For- og bagbremser

- Tjekke bremsegrebet: Tryk på for- og bagbremsegrebet for at undersøge, om bremserne fungerer, når afstanden mellem bremsegrebet og styret er 13 mm.
- Tjekke bremseskive/bremseklods: Slitage, bremseklodsen og bremseskiven skal være i jævn kontakt. (Bremseklodserne og bremseskiverne skal udskiftes samtidig.)
- Tjekke bremsekaliber

•Pumpning, slitage og beskadigelse af dæk og fælge

- Tjekkes for luft i dækket og om der er høj grad af slitage eller fremmedlegemer eller søm i dækkene. Hvis det er tilfældet, skal dækket repareres.
- Tjekke at fælgene er rene og ubeskadigede på dækkansen og, hvis du har fælgbremser, langs bremsefladen.
- Evt. opstramning af eger.

•Nulstille servicepåmindelse

For at fjerne servicepåmindelsen helt indtil de næste 500 km (300 miles), skal cyklisten oprette forbindelse til BirdBike via Bird-appen og markere serviceeftersynet som fuldført. Når den er markeret som fuldført i Bird-appen, vil servicepåmindelsen ikke længere blive vist som standard, hver gang Bird Bike tændes.